XEAST □□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □ □□ □□□ XE-913

SPECIFICATION

□□ & □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □ □□□ □□□□□□□. □□ □□□, □□ □□ □ □□□□ □□ □□ □□□□□. □□□ □□ □□ □□ □ □□□ □□□□ □□□□ □ □□□ □□□□□.□ □□□ □, □□□□□, □□ □□, □□ □□ □□ □□ □ □□□ □□□ □□ □□□□□. □□

□□	□□ : 0 ~ 100 % RH		
	□□	□□□	□□
	45 ~ 75RH %	± 3.0 RH %	0.1
	□□	± 4.5 RH %	
□□	□□	□□□	□□
	-20 ℃ ~ 70 ℃ / -4 ℉ ~ 158 ℉	± 1.0 ℃ / ± 1.8 ℉	0.1
□□ □□.	20 ℃ ~ 70 ℃ / -4 ℉ ~ 158 ℉	± 1.5 ℃ / ± 2.7 ℉	0.1
	□□ : □□□□ 25 ℃□ □□ □□□ □□□□□□□. 40 RH % ~ 100 RH %		
□□ □□ □□.	20 ℃ ~ 70 ℃ // - 4 ℉ ~ 158 ℉	± 1.5 ℃ / ± 2.7 ℉	0.1
□□□ □□□□	0.5S		
□□ □□ □□ □□	□□ □□ □□ □□□□ 15 □ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□□□		
□□ □□	-20 ℃ ~ 60 ℃ / -4 ℉ ~ 140 ℉, 10 RH % ~ 90 RH %		
□□ □□	-20 ℃ ~ 60 ℃ / -4 ℉ ~ 140 ℉, 10 RH % ~ 75 RH %		
□□ □□ □□	3 * 1.5V "AAA"□□□		
□□□ □□	50 □□ □□		
□□	168 * 56 * 30.5mm		
□□	75g		

PRODUCT PICTURES

XEAST®

XEAST®
27.0 °C
%RH
64.5
HOLD
MIN MAX
MODE
XE-913
Humidity & Temp. Meter

XEAST®

Applications

Meter description

①. Temperature and humidity sensor

②. Color LCD display

③. Hold button

④. Power on/off button

⑤. MAX/MIN button

⑥. Mode selection button

⑦. Battery cover

⑧. Nameplate



LCD display description

①. Data hold Icon

②. Auto power off Icon

③. Temperature reading

④. Dew point temperature units icon

⑤. Wet bulb temperature units icon

⑥. Humidity reading

⑦. Humidity unit icon

⑧. Temperature unit icon

⑨. low battery Icon

⑩. MAX/MIN

Terms of Trade

1). □□ □□ : □□□ T / T, L / C, Paypal, MoneyGram □ Western Union□ □□□□□.
□□ □□ 30 % □□□ □ □□ 70 % □□.
2). □□ □□ :
□□□ □□□□□ □□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□. □□ oftern □□ □□□□□ (DHL, TNT, UPS, □□□ □□□□□, EMS, SPSR, 139 □□□□□ □□), LCL, FCL

□). □□□ □□ □□□□ □□ □□ □ □□□, □□□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□□.

Company Informations

1) .1) .1).